



COLOUR
Design: Gerd Sommerlade

- | | |
|---|---|
|  grün/green |  bernstein/amber brown |
|  gelb/yellow |  raspberry |
|  blau/blue |  petrol/petrol |
|  türkis/turquoise |  königsblau/royal blue |
|  grau silber/grey silber | |
|  violett/violet | |
|  flieder/ lilac | |

Farbübersicht



blau-gold 4603



flieder- gold 4607



gelb-gold 4602



grün-gold 4601



türkis-gold 4604



violett-gold 4606



königsblau-gold 4615



bernsteingold 4612



petrol- gold 4614



raspberry-gold 4628



grau-gold 4645

Farblinie Sylt



grün - Sylt 4631
Farblinie



gelb- Sylt 4632
Farblinie



blau- Sylt 4633
Farblinie



türkis - Sylt 4634
Farblinie



grau - Sylt 4635
Farblinie



violett- Sylt 4636
Farblinie



flieder - Sylt 4637
Farblinie



Formen



Teller flach 17 cm **680006**
Plate flat



Teller flach 20 cm **680005**
Plate flat



Teller flach 26 cm **680002**
Plate flat



Teller flach 30 cm **680001**
Plate flat



Teller tief 20 cm **680104**
Plate deep



Platte oval 28 cm **682405**
Platter oval



Platte oval 35 cm **682401**
Platter



Brotteller 16 cm **050011**
Breadplate



Teller flach
Fahne 20 cm **050015**
Dessert Plate flat



Suppenteller 24 cm **050108**
Soupplate



Essteller 28 cm **050012**
Dinner plate



Plattteller 33 cm **050014**
presentation plate



Pastateller 28 cm **050107**
Pastaplate



Bowl 0,18l **050501**



Bowl 0,40 | **050502**



Bowl 24 cm **050504**



Schale 18 cm **680603**

Reichenbach



Tasse flach 0,18l mit Untertasse **056405**
cup flat with saucer



Tasse flach 0,4l mit Untertasse 17 cm **056409**
cup flat 0,4 l with saucer 17 cm



Tasse hoch mit Untertasse 0,18 l **056406**
Cup high 0,18 l with saucer



Tasse hoch 0,35 l mit Untertasse 17 cm **056411**
Cup high 0,35l with Saucer



Tasse flach 0,22l mit Untertasse **056410**
Cup flat mit Untertasse



Espressotasse 0,06l mit Untertasse **086402**
Espressocup with Saucer



Becher 0,23 l **014702**
Mug



Kaffeebecher 0,2 l **054701**
Coffee Mug



Kaffeebecher 0,4l **154801**
Coffee Mug



Gießer 0,2 l **054403**
Creamer



Teekanne 1,2 l **054208**
Teapot




Eierbecher **051810**
Egg-Cup



Salz- und Pfeffersteuer **051808 - 051809**
salt- and peppershaker



Serviettenring **051903**
Napkinring



Platte 21 x 13 cm **051811**
platter



Schälchen 6,5 cm 0,02 l **011822**
bowl

Reichenbach



Kürbisvase 28 cm **016023**
Vase



Vase 302/15 cm **576809**




Vase Astra **016024**



Zuckerdose mit Deckel **054304**
sugar bowl



Krug 1,2 l **014503**
jug



Etagere Ø 21 cm **055601**
Cakestand



Gefäß 0,1 l **010502**
Bowl



Bowl S EGG`s 0,06l
080505



Oval dish M 21 cm EGGs **082507**



Gießer 0,05 l **084406**
Creamer



Gießer ohne Henkel 0,10 l **084404**
Creamer



Menagebrett ohne Deko
Wooden Tray

Reichenbach